



Disclaimer: Anleitungen wie diese auf den Seiten www.jewuwa.de erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Nutzer nicht von der eigenen Prüfung der gelieferten Informationen auf ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung und Verarbeitung der Informationen liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Nutzers.

Der Betreiber macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß er keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art übernehmen wird, die auf die Verwendung des Internet-Angebots von www.jewuwa.de zurückzuführen sind.



Bild 1:

Tipp - Selfmade Spezialwerkzeug (aus dem Obi-Baumarkt) zum Herunterhebeln diverser Verkleidungen. Wenn man die Kanten abrundet und poliert, bleiben an den Verkleidungen keine sichtbaren Spuren - **funktioniert super!!!**



Bild 1

Bild 2:

Schraube neben Diagnosesteckdose (Fahrerfußraum) entfernen, Abdeckung herunterhebeln. 3 Torx Schrauben an Unterkante entfernen.



Bild 2

Bild 3:
Seitliche Abdeckung herunterhebeln



Bild 3

Bild 4:
Lichtschalter in der AUS-Stellung (12Uhr) hineindrücken und nach rechts drehen auf Park/Standlicht-Stellung (1Uhr) - dann einfach herausziehen. Kabelstrang aus Halterung lösen, Schalter ganz herausziehen und abstecken.



Bild 4

Bild 5:

2 Torx Schrauben in Schaltergehäuse entfernen



Bild 5

Bild 6:

Verkleidung vorsichtig aber bestimmt herunterhebeln. Am besten fängt man links oben an. Im Bild sieht man gut zwei der 4 Klammern, die meistens in den Aussparungen verbleiben. Zum Einbau müssen diese mit einer Zange entfernt und wieder in die Haltenasen an der Verkleidung eingesetzt werden.



Bild 6

Bild 7:

Der Schalttafeleinsatz ist mit 2 Schrauben befestigt. Die Linke ist nach dem Entfernen der Verkleidung leicht zugänglich, die Rechte kann mit einer Verlängerung und etwas Geschick auch entfernt werden ohne die rechte Verkleidung (neben der Lenksäule) abnehmen zu müssen.



Bild 7

Mein Dank geht an Michael Petkov für diese Anleitung und Bilder